

Naturalizer

取扱説明書

この度は、浄活水器「フィラキシア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用になります前に、この手引きをよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



もくじ

特 長……1
各部のなまえとはたらき……2
設置方法
設置方法と設置上の注意……3
付属品……4
蛇口への取付方法 ……5・6
つかいかた使用上の注意
必ず守ってほしい事……7
つかいかた……7
使用上の注意……8
温水を使用する時……9
手入れの仕方
日常の点検とお手入れ……10
アフターサービス……11
使用……12

特　長

おいしい水を毎日たっぷりお使いください。

フィラキシアの８つの特長

1. 水を活性化し、蘇生水（構造水）をつくります。
2. 塩素、トリハロメタン、カビ臭、CNP（除草剤）などを除去できる浄水能力と、その能力を長期間維持し続ける能力があります。
3. 逆洗浄機能がついてるため、カートリッジの交換が不要です。
（およそ150,000ℓ 使用可能、但し、使用条件等により使用可能量は異なる場合があります。）
4. 温水（60℃以下）がつかえるように、材料・機能が吟味されています。
5. 水量が豊富。毎分６ℓ 以上の大流量です。
6. 簡単操作、逆洗浄がワンタッチで行なえます。
7. 24時間連続で使えます。
8. 逆洗浄と磁場の効果でカートリッジ内での雑菌の繁殖がしにくい。

各部のなまえとはたらき

●本　体



●付属品



取水弁用アダプター一式

設置方法と設置上の注意

●設置方法

本製品は、水道の蛇口に取水弁を取り付ければ、使用できるようになっています。
蛇口への取付方法（5、6ページ）に従って取り付けてください。

●設置上の注意

150 cmの接続ホースがとどく範囲で
取り付けてください。



本体、接続ホースとも、火気や熱器具の近く
は避けて取り付けてください。また凍結する
恐れのある場所も避けてください。



本体は水平で安定した場所に設置してください。



接続ホースは本体に巻きつけたり、折り
曲げたりしないでください。



蛇口に合った付属品（4ページ参照）をお使いください。

付 属 品

●取水弁用アダプター

名　称	部　品　図
泡沫金具用アダプター 先端と泡沫金具をはずすとパイプの外側にネジがあるタイプ 	水栓側外ねじ用 M22×P1.25　M22×P1.0  白　黒
泡沫金具用アダプター 先端と泡沫金具をはずすとパイプの内側にネジがあるタイプ 	水栓側外ねじ用 M24×P1.0　M23×P1.25 ※国産品蛇口用と外国製蛇口用の２種類を用意してあります。
吐水パイプ丸形用Ｃリング 先端のふくらんだ丸形蛇口  サイズ	丸形パイプ用 Cリング16mm　Cリング19mm  各サイズに合った固定用リングをご使用下さい。

●オルトトリジン試薬

水道水中の残留塩素を
検出する試薬です。

※注意
これは、水道水中の残留塩素
を検出する試薬です。
絶対に口に含まないでください。



●使用法

コップに取った水に２～
３滴試薬を入れ、軽く
コップを振って残留塩素
をみます。
素濃度が高いと、水が黄
色に変色します。

蛇口への取付方法

●各種水栓への取付方法（取付例：切替レバーが正面にくるように設置して下さい）

泡沫水栓



取付方法



泡沫金具一式を取りはずします。



締付キャップを通じて（外ねじ用・内ねじ用）を締付けて下さい。

※外ねじ用のパッキンは共通です。



切替本体を下から水平にあて締付キャップを回して締付けて下さい。



完成図

丸形蛇口（先のふくらみあり）



取付方法



締付キャップをパイプに通して下さい。



パイプにCリングをはめこんで下さい。



切替本体を下から水平にあて、締付キャップを回して締付けて下さい。



完成図

まれに、付属の取水弁用アダプターでは対応できない場合がございます。取付け困難な場合は、お買い上げの販売店、までご連絡下さい。

必ず守ってほしいこと

①本体および取水コックの分解、改造は、水漏れや故障の原因となりますので、絶対にしないでください。

②冷水と熱水の混合水栓の場合、60℃以下の熱水もご利用できますが、50℃以上の熱水を利用する場合、1時間以上連続通水しないでください。
また、60℃以上の熱水は絶対に通さないで下さい。



③水道水または飲用に適した原水にのみお使いください。

④切替レバーの操作は蛇口の水栓を止めて行って下さい。
水もれ、レバーの作動不良をおこす原因となります。

つかいかた

取水コックの切替えレバーを使って「原水」と「浄活水」と「逆洗」を切り替えます。
切替弁が「活水」になっていることを確認してから蛇口の水栓を開いて下さい。

●シャワー切替レバーで「通水」と「シャワー」を切替えてお使い下さい。

●活水、原水、逆洗の表示を確認してお使い下さい。



使用上の注意

●はじめてお使いになるとき

取付後、活水で3分間、逆洗浄で3分間、交互に3回繰り返し、2分間活水で通水していただき、ご使用ください。
使いはじめは、浄活水の中に黒い微粉が混入する場合がありますが、これは活性炭の細かい粉です。しばらく通水すると出なくなります。

●毎日の使いはじめに

浄活水を20秒ほど流してからお使いください。



●長期間使用しなかったときは

浄活水を60秒ほど流してからお使いください。

●快適にお使いいただくために

使用上の注意を必ず守ってお使いください。
本器の性能を十分にご活用いただくために、定期的な逆洗浄が必要です。

切替レバーの操作

切替レバーの操作は、蛇口の水栓を止めて行ってください。

温水を使用するとき

本器は、他社の浄活水器と異なり温水での使用も可能です。
本器の性能を十分にご活用、ご理解いただく為、下記の注意に従って使用してください。

本器で温水をご使用される場合、温水器、給油器や配管バルブ、水道管の元の圧力等の条件により、流量が低下する・温度調節が難しい等の状態が発生することがあります。

混合栓において湯と水を混合される場合、水にくらべ湯の圧力が著しく弱いとき、本器での圧力損失により湯圧と水圧の差が大きくなり、温度調節が難しくなります。そういった場合は、給湯器、温水器で直接温度調節をされ、バルブにて水を混ぜないでご使用下さい。

①温度設定(制御装置)を45℃～50℃に設定して頂き、水圧をあげる。
②混合栓のバルブ(湯ねじ)を半開状態から全開状態にする。
③浄水器使用時、お湯を全開にして頂いてから、水で温度調節する。

※深夜電気温水器、貯湯式温水器（タンクにいったん湯を貯め、沸かすタイプ）、太陽温水器での給湯は一般に圧力が低いため、本器での圧力損失により、流量が低下し、湯の出方が少量になります。
※ボイラーの機種により、温水が出にくい場合があります。
温度設定を40℃～45℃位の低めに設定し、温水だけでの使用をして下さい。

上記の注意に従い温水使用しても、温水が出ない、もしくは出にくい場合があります。これは本器とは関係なくボイラーの性能上の問題です。

日常の点検とお手入れ

●本体のお手入れ

本体のホースの汚れは、中性洗剤を、スポンジ、柔らかい布を使って洗浄してください。洗浄後は必ず水洗いをしてください。

〈ご注意〉シンナー、ベンジン、クレンザー、タワシ等のご使用は、傷や変色の原因となります。

〈ご注意〉カートリッジは、一般家庭程度の使用条件（1日40リットル以内）で次ページの要領で逆洗浄していただければ、およそ15万リットルの処理能力をもつように設計されていますが、使用水量、原水質、水圧等でカートリッジの寿命は、極端に違ってきます。早い時期から濾過水に汚れや異常が感じられる場合は原水もお調べ下さい。

●逆洗浄について

- ●逆洗浄は切替レバーを「逆洗」にセットし(下図参照)5分程度通水します。(50℃～60℃前後のお湯ならより効果的です。)
- ●「活水」状態に戻し、約3分間通水し、捨て水します。これで逆洗浄の終了です。
- ●逆洗浄は週1回以上行ってください。
- ●切替レバーの操作は、蛇口を止めて行ってください。
- ●逆洗浄は、通水時の半分以下の水量でじゅうぶんです。



アフターサービス

点検・修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
保証期間であれば、保証書の記載内容に基づき修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

浄活水器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後５年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

保証について

●本品は、お買い上げ日より１ヵ年保証です。
●保証書は、この取扱説明書の最終ページにあります。必ず「お買上日・お買上店名」などの記入をお確かめになり、保証の内容をよくお読みのうえ保管してください。
●切替コック及び取水弁用アダプターは、付属品につき保証期間内でもご購入となります。

仕　様

■本 体

仕　様

濾材構成	椰子殻粒状活性炭、SPGサンド28、ELCセラミック、磁鉄鉱石、麦飯石、泰澄石、特殊強力磁石
濾過流量	６～７リットル/分（水圧2Kgf/cm^2）
残留塩素濾過能力	およそ 150,000リットル
使用水圧	0.7～7.5Kgf/cm^2
除去できない成分	水中に溶け込んでいる塩分（海水）など
本体寸法	幅180mm×奥行130mm×高さ350mm　ホース150cm
本体重量	5kg

●製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

保 証 書

製造番号B

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

保証期間 お買い上げ日より 1年	お買上げ年・月・日	お買い上げ商品
	年　月　日	

お客様		
	〒　ー ご住所	
	フリガナ お名前　様	お電話　ー　ー

お買上げ店・販売員		
	店名（営業所）	住所 電話
	販売店名	住所 ㊞ 電話

（本書は再発行しませんので大切に保管してください。）

〈保証規定〉

1．保証期間内に取り扱い説明書及び本体の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
2．保証期間内においても次のような原因による故障及び事故に付きましては保証の対象とはなりませんのでご了承下さい。
　イ．飲料に適さない水を使用した場合。
　ロ．本体、備品及び付属品にて純正品を使用しないために故障及び事故につながった場合。
　ハ．本体、備品及び付属品にて弊社以外で修理、改造、分解を行った場合。
　ニ．お買い上げ後の輸送、移動時の落下等による故障及び損傷。
　ホ．車両、船舶等への搭載による故障及び損傷。
　ヘ．取扱説明書及び注意書きに記載されている注意事項が守られず、誤った使用がされた場合。
　ト．無理な条件下にて取り付けを行ったり、火災・地震・水害その他の天災地変などから生じた故障及び損傷。
　チ．本書の掲示がない場合。
　リ．本書内にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記載がない場合あるいはこれからの字句を書きかえられた場合。
3．保証書は日本国内においてのみ有効です。
4．保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により"有償"にて修理させていただきます。
5．お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張による実費を申し受けます。

※本書の内容並びにご不明の点は、お買い上げの販売店または

株式会社 ウォーター・テック にご相談ください。

〒998-8611 山形県酒田市上本町6-7 TEL.0234-21-8345

●お問い合わせ先

販 売 元

製 造 元　株式会社 ウォーター・テック

〒998-8611 山形県酒田市上本町6-7
TEL.0234-21-8345